ZHL4931寄存器地址表

注：连续寄存器区 必须 整块读写

V1.1.0（20210304）

寄存器类	寄存器地址(D)	寄存器地址(H)	寄存器数	寄存器属性	寄存器类型	寄存器值范围	支持的功能码
线圈 0x00	00001	0x0000	1	DO1开关量输出	读/写	0x0000/0xFF00 (0x05功能码) 0_bit/1_bit (0x01、0x0F功能码)	0x01（读线圈） 0x05（写单个线圈）
	保留						
触点 0x01	10001	0x0000	1	DI1开关量输入	只读	0_bit/1_bit	0x02（读离散量）
	保留						